

Deljenje digitalnega ključa s prijatelji in družino – vodič



VSEBINA

Stran 3 – Nastavitev računa

Stran 10 – Uporaba digitalnega ključa

Stran 11 – Upravljanje in deljenje digitalnega ključa



NASTAVITEV RAČUNA



1. KORAK

Ob povabilu za skupno rabo digitalnega ključa boste prejeli sporočilo.

Če še niste namestili aplikacije MyToyota, kliknite povezavo in jo prenesite.



2. KORAK

Prenesite aplikacijo.



1. KORAK

Registrirajte svoj račun v aplikaciji MyToyota.



2. KORAK

Tapnite "Začni nastavitev".



To assign a Digital Key to the correct user, we must first confirm your identity via biometric verification (Touch ID/ Face ID) before verifying your phone number. Please follow the prompts to continue.



3. KORAK

Sledite nastavitvenim zaslonom, da potrdite svojo telefonsko številko, in nato sprejmite povabilo.

Na voljo morate imeti zanesljivo povezavo WiFi ali podatkovno povezavo, omogočiti pa morate še Bluetooth in biometrične podatke.



4. KORAK

Potrdite svojo telefonsko številko.



5. KORAK

Za nadaljevanje prenosa deljenega digitalnega ključa tapnite "Sprejmi".

Digital Key Invite
Invite accepted
To activate a Digital Key that has been shared with you, please complete the set up. This will take about 5 minutes.
Sart Setup

6. KORAK

Za aktivacijo digitalnega ključa tapnite "Začni nastavitev".





Next

8. KORAK

Za seznanitev telefona z vozilom upoštevajte navodila na zaslonu.

Kliknite "Naprej".



9. KORAK

Ostanite v bližini vozila in kliknite "Naprej".



This process can take up to 60 seconds.



10. KORAK

Tapnite "Povezava z vozilom".



Nastavitev je končana.



UPORABA DIGITALNEGA KLJUČA



1. KORAK

Med uporabo aplikacije bo logotip Bluetooth pokazal, kdaj je digitalni ključ znotraj dosega.

Ta zaslon prikazuje, da je digitalni ključ zunaj dosega.



2. KORAK

Tukaj pa je digitalni ključ znotraj dosega.

*Zaradi določenih omejitev antene in moči signala v vozilu nekatere funkcije morda ne bodo vedno delovale po pričakovanjih. To lahko vključuje odklepanje, zaklepanje in zagon vozila, zlasti če so na poti ovire.



UPRAVLJANJE DIGITALNEGA KLJUČA



1. KORAK

Če želite upravljati ali odstraniti deljeni digitalni ključ, odprite meni z nastavitvami digitalnega ključa.

Tapnite "Nastavitve digitalnega ključa".

9:41	0	· — ج ان،
<	Digital Key Settings	
	رچی Activated	
Invite For: bZ4X	(
How To Use Digital Key		>
Customise Key Range		>
Remove Digital Key		>

2. KORAK

V tem razdelku je na voljo več informacij o uporabi in odstranjevanju digitalnega ključa.

Opomba: Funkcija zagona motorja s pametnim digitalnim ključem ne bo delovala, če je vaše vozilo opremljeno z dodatno elektronsko blokado in v vozilu ni ustreznega ključa (enako kot fizični ključ).

Povezane storitve nenehno izboljšujemo, zato se lahko prikazi in zasloni aplikacij v tem priročniku nekoliko razlikujejo od prikazanih v aplikaciji MyToyota.

*Zaradi morebitnih omejitev antene v vozilu in moči signala priporočamo, da pri uporabi funkcij pametnega digitalnega ključa telefon držite v roki.

**Priporočamo tudi, da imate za vsak slučaj fizični ključ vozila vedno pri sebi.



VSAKA FUNKCIJA ŠTEJE

*Povezane storitve nenehno izboljšujemo, zato se lahko prikazi in zasloni aplikacij v tem priročniku nekoliko razlikujejo od prikazanih v aplikaciji MyToyota.
*Zaradi morebitnih omejitev antene v vozilu in moči signala priporočamo, da pri uporabi funkcij pametnega digitalnega ključa telefon držite v roki.
**Priporočamo tudi, da imate za vsak slučaj fizični ključ vozila vedno pri sebi.

