



Kako profil MyToyota povezati z večpredstavnostnim sistemom prek povezanega ključa – vodič



UVOD

V tem dokumentu boste izvedeli, kako povezati večpredstavnostni profil vozila s funkcijo Link Key, ki zagotavlja samodejno prepoznavo, ko vstopite v vozilo s fizičnim ključem.


Pravno obvestilo: Na voljo za vozila z možnostjo Link Key, prikazano na večpredstavnostnem zaslonu. Če možnost ni prikazana, uporabite druge načine, npr.

PRIJAVA PREK povezave Bluetooth ALI GLAVNE ENOTE.

Če želite, da postopek povezovanja deluje, morate pri sebi imeti fizični ključ.




1. POTRDITE POGOJE UPORABE IN OBVESTILO O VAROVANJU ZASEBNOSTI



1. KORAK

Najprej potrdite pogoje uporabe in obvestilo o varovanju zasebnosti*.



2. KORAK


Nato odprite nastavitve voznika.

Pravno obvestilo: Preden preberete ta vodič, si oglejte videoposnetek o naši aplikaciji, seznanjanju Bluetooth in registraciji.

**Ko potrdite in shranite profil, se ta zaslon ne bo več prikazal ob vsakem zagonu vozila.*



1. POTRDITE POGOJE UPORABE IN OBVESTILO O VAROVANJU ZASEBNOSTI




OPOMBA

Če v 1. koraku profila niste shranili, se prikaže ta zaslon in vozili boste v načinu gosta*.

**Za vožnjo v načinu gosta se nekatere povezane funkcije (potovanja, stanje vozila, stanje baterije) ne posodablajo in ne prikazujejo v aplikaciji.*




2. PRIJAVA V VEČPREDSTAVNOSTNI SISTEM PREK APLIKACIJE MYTOYOTA



1. KORAK

Prijavite se v aplikacijo MyToyota v telefonu.




2. KORAK

Tapnite "Moja garaža".

Pravno obvestilo: Če imate v aplikaciji MyToyota več vozil Toyota, izberite model, s katerim želite vzpostaviti povezavo.




2. PRIJAVA V VEČPREDSTAVNOSTNI SISTEM PREK APLIKACIJE MYTOYOTA



3. KORAK

Tapnite "Prijava v večpredstavnostni sistem".




4. KORAK

Omogočite dostop do fotoaparata.




2. PRIJAVA V VEČPREDSTAVNOSTNI SISTEM PREK APLIKACIJE MYTOYOTA



5. KORAK

Tapnite "Poveži račun".



6. KORAK

Prikaže se koda QR.




3. POVEŽITE APLIKACIJO S SVOJIM VOZILOM



7. KORAK

S telefonom poskenirajte kodo QR.




8. KORAK

Na večpredstavnostnem zaslonu tapnite "Povezava".




3. POVEŽITE APLIKACIJO S SVOJIM VOZILOM



9. KORAK

Vaš profil je shranjen.




10. KORAK

Tapnite "Nadaljuj", da dokončate način prepoznavanja voznika in zagotovite, da se vaš profil samodejno naloži, ko naslednjič vozite vozilo.




3. POVEŽITE APLIKACIJO S SVOJIM VOZILOM



11. KORAK

Tapnite "Nadaljuj".




12. KORAK

Tapnite "Nastavitev aplikacije je končana".




4. OSEBNI PODATKI



13. KORAK

Za dokončanje v Nastavitvah tapnite "Osebni podatki".




14. KORAK

Premaknite drsnik, da povežete ključ.



4. OSEBNI PODATKI




15. KORAK

Oranžni klicaj bo po povezavi prenehal svetiti, vaš profil pa se bo samodejno naložil ob naslednjem zagonu vozila s fizičnim ključem.

Pravno obvestilo 1: Če želite, da postopek povezovanja deluje, morate pri sebi imeti fizični ključ.

Pravno obvestilo 2: Če namesto ključa uporabljate pametni digitalni ključ, mora biti možnost, da se profil samodejno naloži in optimalno deluje, vklopljena.





*Povezane storitve nenehno izboljšujemo, zato se lahko prikazi in zasloni aplikacij v tem priročniku nekoliko razlikujejo od prikazanih v aplikaciji MyToyota.

