



ALWAYS A
BETTER WAY

Kako uporabljati funkcijo »Pošlji v vozilo«



Povezane
storitve

Pošlji v vozilo

S funkcijo »Pošlji v vozilo« lahko doma s svojega pametnega telefona udobno iščete poti vašega naslednjega potovanja.

Ta navodila za potovanje se nato prenesejo v vaše vozilo z naslednjim preprostim postopkom.

Pred uporabo funkcije »Pošlji v vozilo«

Vašo večpredstavnostno napravo in vozilo morate povezati v aplikaciji.

Preverite, ali se v aplikaciji prikaže ID večpredstavnostne naprave (ikona kolesca > Nastavitve > zavihek »Vozilo« > razdelek »Večpredstavnost«).

Če se ne prikaže, ga dodajte po navodilih v aplikaciji.

Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: pregled

1. korak – Na začetni strani aplikacije kliknite »Storitve«.
2. korak – Kliknite »Pošlji v vozilo«
3. korak – Kliknite »Kam«, da vnesete svoj cilj.
4. korak – Vnesite cilj ali prvi vmesni postanek.
5. korak – Kliknite »+«, da dodate nadaljnje vmesne postanke.
6. korak – Vnesite naslov cilja.
7. korak – Ko je načrtovanje poti končano, kliknite »Pošlji v vozilo«.
8. korak – Prikaže se zaslon za potrditev izbire.

Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: pregled

9. korak – Na servisni strani se bo prikazalo zadnje potovanje »Pošlji v vozilo«

V vozilu:

10. korak – Kliknite »Setup« (Nastavitve).

11. korak – Kliknite puščico spustnega menija.

12. korak – Kliknite »Online« (Splet) in nato »Toyota online« (Toyota na spletu).

13. korak – Preverite, ali je prikazan pravi račun in kliknite puščico navzdol.

14. korak – Vklopite »POI Auto Download« (Samodejni prenos POI) ali kliknite »Load POIs/routes from server« (Naloži točke POI/poti s strežnika).


15. korak – Vaše potovanje je bilo priklicano!

Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: nad. pregleda

16. korak – Če želite uporabiti poslano potovanje, kliknite »Map« (Zemljevid).
17. korak – Kliknite ikono za iskanje.
18. korak – Kliknite »Favourites« (Priljubljene).
19. korak – Kliknite potovanje, ki je bilo poslano v vozilo.
20. korak – Poslano potovanje bo naloženo.
21. korak – Zdaj lahko začnete vožnjo.


Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 1. korak

Na začetni strani kliknite »Storitve«.




Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 2. korak

Kliknite »Pošlji v vozilo«.




Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 3. korak

Kliknite »Kam«, da vnesete cilj in prikažete tipkovnico telefona.



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 4. korak


Vnesite cilj ali prvi vmesni postanek.



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 5. korak


Vnesete lahko do 9 vmesnih postankov (največ 10 lokacij).

Če želite dodati nadaljnje postanke, kliknite »+«.




Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 6. korak

Vnesite naslov cilja.




Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 7. korak

Ko je načrtovanje poti končano, kliknite »Pošlji v vozilo«.




Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 8. korak

Prikaže se zaslon za potrditev izbire.



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 9. korak

Na strani aplikacije se bo prikazalo zadnje potovanje »Pošlji v vozilo«.



Pred uporabo funkcijo »Pošlji v vozilo«: v vozilu


Pred prenosom poti v vozilo morate zagotoviti, da ima vozilo dostop do interneta.

Eden od načinov povezovanja je skupna raba povezave Bluetooth.

Glejte »Kako omogočiti Bluetooth za skupno rabo«.


Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 10. korak

Ko je vaše vozilo povezano z internetom prek povezave Bluetooth, kliknite »Setup« (Nastavitev).




Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 11. korak

Kliknite puščico spustnega menija.




Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 12. korak

Kliknite »Online« (Splet) in nato »Toyota Online« (Toyota na spletu).



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 13. korak


Preverite, ali je prikazani račun tisti, ki ste ga v aplikaciji uporabljali za pošiljanje v vozilo. Če ni, kliknite »Change account« (Spremeni račun) in nato puščico navzdol.



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 14. korak


Vklopite »POI Auto Download« (Samodejni prenos POI), da se bodo točke POI in poslana potovanja samodejno prenesla vsakič, ko bo vklopljena povezava Bluetooth.

Lahko pa kliknete »Load POIs/routes from server« (Naloži točke POI/poti s strežnika), da ročno prenesete potovanje, ki je bilo poslano v vozilo.




Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 15. korak

Vaše potovanje je bilo priklicano!




Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 16. korak

Če želite uporabiti poslano potovanje, kliknite »Map« (Zemljevid).




Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 17. korak

Kliknite ikono za iskanje.




Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 18. korak

Kliknite »Favourites«
(Priljubljene).




Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 19. korak

Kliknite potovanje,
ki je bilo poslano v vozilo.




Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 20. korak

Pot bo naložena.



Uporaba funkcije »Pošlji v vozilo«: 21. korak

Zdaj lahko začnete vožnjo.



MyT | App

Povežite se in zaživite

MyT | Povezane
storitve